## USB デバイスドライバの更新方法

2011/06/24

フラッシュサポートグループ株式会社

技術部 技術課

- 1. PC の電源を ON します。
- 2. ライタと PC を USB で接続します。
- 3. ライタの電源を ON します。
- 4. デスクトップ上の[マイコンピュータ]を右クリックします。
- 5. 表示されたメニューの[プロパティ]をクリックします。
- 6. システムのプロパティが開きますので、[ハードウェア]タブをクリックします。



7. [デバイスマネージャ]をクリックします。

୬ステムのプロパティ ?Ⅹ
全般 コンピュータ名 ハードウェア 詳細設定 システムの復元 自動更新 リモート
デバイス マネージャー デバイス マネージャは、コンピュータにインストールされているすべてのハード ウェア デバイスを表示します。デバイス マネージャを使って、各デバイスのプ ロバティを変更できます。
デバイスマネージャの
ドライバの署名を使うと、インストールされているドライバの Windows との互換性を確認できます。ドライバ取得のために、Windows Update へ接続する方法を Windows Update を使って設定できます。         ドライバの署名⑤       Windows Update(W)
ハードウェア プロファイル ハードウェア プロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格納 することができます。
<u>ハードウェア プロファイル(P)</u>
 OK

8. デバイスマネージャの[その他のデバイス]の[Hi-Speed USB ASSP]の上で右クリックします。表示されたメニューの[ドライバの更新]をクリックします。

ファイル(E) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)	
intel ATM 30 Codec	^
POMCIA アダプタ	-
⊟ 🚓 USB (Universal Serial Bus) コントローラ	
Intel(R) 82801DB/DBM USB 2.0 Enhanced Host Controller - 24CD Intel(R) 82801DB/DBM USB Liniterated Host Controller - 24CD	
The IRV 82801 DB/ DBM USB Universal Host Controller - 2402	
→ Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller – 24C7	
… 🆧 USB ルート ハブ	=
ー 🥰 USB ルート ハブ	
「「General USB ルート ハブ	
日本であると	
🖻 🧕 בערב אין אין דער אין אין דער אין	
国 🗐 サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ	
🗉 🚽 จิวรรษ รี่)เป็น	
	~

9. ハードウェアの更新ウィザードが表示されるので、[一覧または特定の場所からインス トールする(詳細)(<u>S</u>)]を選択し、[次へ(<u>N</u>)>]をクリックします。



 10. [次の場所で最適のドライバを検索する(<u>S</u>)]を選択し、[次の場所を含める(<u>O</u>):]にのみ チェックします。検索場所を[C:¥WINDOWS¥system32]を選択します。

ハードウェアの更新ウィザード
検索とインストールのオブションを選んでください。
●「太の場所で最適のドライバを検索する(S)」 トのテュタボックフォクターで、リム・パフルメディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドラ イバがインストールされます。
<ul> <li>□リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索(M)</li> <li>☑ )次の場所を含める(Q):</li> <li>C¥WINDOWS¥system32</li> </ul>
<ul> <li>● 検索しないで、インストールするドライバを選択する(D)</li> <li>一覧からドライバを選択するには、このオプションを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のもの とは取りません。</li> </ul>

11. 更新画面が表示されますので、しばらく待ちます。

ハードウェアの更新ウィザード							
検索していま	す。お待ちください						
Ŷ	Hi-Speed USB ASSP						
		< <b>戻る(B)</b> 次へ(N) キャンセル					

12.下記の画面が表示された場合は、どちらかを選択し(どちらでも良いです。)、[次へ(<u>N</u>)>] をクリックします。

ለተቸታ፤	アの更新ウィザー	5					
下の一覧からハードウェアに最適なソフトウェアを選んでください。							
¢	FSGUsb.S	/s USB I/F					
訪	<b>但月</b>	バージョン	製造元	場所			
	FSGUsb.Sys USB	I/F 不明	FLASH_SUPPORT_GROUP	c:¥windows¥inf¥oem42.inf			
	FSGUsb.Sys USB	I/F 不明	FLASH_SUPPORT_GROUP	c:¥windows¥inf¥fsgusb.inf			
	(			>			
このドライバはデジタル署名されていません。     ドライバの署名が重要な理由							
			< <u>戻る(B)</u>	次へ(11) > キャンイ	211		

13. 下記のような画面が表示されることが有りますが、[続行(C)]をクリックして下さい。



14. [完了]ボタンをクリックし、終了となります。

