

手順例:Windows XP

- 1. PC の電源を ON する。
- 2. プログラマと PC を USB で接続する。
- 3. プログラマの電源を ON する。
- 4. PC の[スタート]から[マイ コンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]をクリックする。

2003	💋 रन ३२-७ जिल्ला २४ - १४१२	
Microsoft Office Word 2003 電卓	الالم المريح المري	閉(Q) エクスプローラ公 検索(E) 管理(<u>G</u>)
M RADE	 アログラムの定 定 管理ツールー 接続(1) ブリンタと ブリンタと ヘルプとサポ・ 検索(2) ファイル名を打 	ネットワーク ドライブの割り当て(M). ネットワーク ドライブの切断Q ・デスクトップに表示(S) 名前の変更(M) フロパティ(E) ート(H) 指定して実行(E)
<u> </u>	😥 שכדינים [D 949157770
174-1 2 6 8	2 ログオフ(L) 【 ※ 株ちイル画部	D シャットダウン(L) f 方注 hmp

- 5. システムのプロパティが表示されるので、[ハードウェア]タブを選択する。
- 6. [デバイス マネージャ]という項目の[デバイス マネージャ(D)]をクリックする。

システムのプロ	UKT-C				? 🛛
全般コンは	ニータ名 ハードウェア	詳細設定	システムの復元 自	1動更新 リモー	· A
ज्ञाप्तवः र	7ネージャ デバイス マネージャは、 ウェア デバイスを表示し ロバティを変更できます	影响	シストールされてい マネージャを使って デバイスマ	もすべてのハード 、各テバイスのフ ネージャ(<u>D</u>)	
- 654/5-	ドライバの署名を使うと 換性を確認できます。 方法をWindows Upo ドライバの署=	、インストールは ドライバ取得の late を使って設 各⑤	れているドライバの ために Windows Up 定できます。 Windows U	Windows との互 odate へ接流する lipdate W2	;
л-кф <u>г</u>	ア プロファイル ハードウェア プロファイル することができます。	しを使うと、別の	ハードウェアの構成 ハードウェアフ	を設定し、格納	
		ОК		ル 適	₽ ₽(<u>6</u>)

7. デバイス マネージャが表示される。

[USB(Universal Serial Bus)コントローラ]を選択する。

8. プログラマと接続状態であれば、[FSGUsb.Sys USB I/F] または[FSGUsb2.Sys USBI/F]が表示さ れているので右クリックし、[ドライバの更新(P)]を選択する。 ※

Win7 64bit の場合は[FSGUsb_64.Sys USE]	3 I/F]
------------------------------------	--------

島テバイス マネージャ			
ファイル(E) 操作(A) 表示(2)	∧⊮⊅⊕		
+ - • • • • •	2 2 2 2		
FSGPC065 SGPC065 SGPC065 SGPC065 SGPC065 SGPC065 SGPC065 SGPC062 SGPC02 SGPC02	ラ -ラ (us) T)-bu== (下2/1/の更新の) (知外の) 前所型)	hoed Host Controller - 1026 hoed Host Controller - 1020 -	
- いち ひょう いう	ハードウェア変更のスキャン(A)		
🛶 汎用 USB ハブ	プロパティ(<u>R</u>)		
 ■ ● キーボード ■ □ コノピュータ ■ ● コノピュータ ■ ● サウンド、ビデオ、およびゲー ■ ● システム デバイス ■ ● システム デバイス ■ ● ディスク ドライブ ■ ● ディスブレイ アダプタ 	-6 בארב א		2

9. ハードウェアの更新ウィザードで[一覧または特定の場所からインストールする]を選択し、[次へ]をクリックする。



10. [検索しないで、インストールするドライバを選択する]を選択し、[次へ]をクリックする。

ハードウェアの更新ウィザード	
検索とインストールのオブションを選んでください。	
○ ン太の場所で最適のドライバを検索する(S) 下のチェック ボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル / イバがインストールされます。	パスから検索できます。検索された最適のドラ
 リムーバブル メディア (フロッピー、OD-ROM など) を検 ▽ 次の場所を含める(Q) ○ ¥WINDOWS¥system32 	索(M) 参照(<u>P</u>)
検索しないで、インストールするドライバを選択する(1) ログラーム・レールするドライバを選択する(1) ログラーム・フレールするドライバを選択する(1) ログラーム・フレールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログライントールするドライバを選択する(1) ログラーム・ログライントールするドライバを選択する(1) ログラーム・ログライントールするドライバを選択する(1) ログラーム・ログライントールするドライバを選択する(1) ログラーム・ログライントールする(1) ログライントール・ログライントール・ログライントール・ログライントール・ログライントール・ログライントール・ログライントール・ログライントール・ログライントール・ログライントール・ログライントール・ログライントーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	観代されたドライバは、ハードウェアに最進のもの
(3 (JAA (10)) +P) tu

11. モデル欄の[FSGUsb3.Sys USB I/F]を選択し、[次へ]をクリックする。 ※Win7 64bit の場合は[FSGUsb3_64.Sys USB I/F]

このハードウェアのためにインストールするデバイス ドライバを選択!	LTIEN.
ハードウェア デバイスの製造元とモデルを選択して じたへ」をク イスクがある場合は、「ディスク使用」をクリックしてください。	りっクしてください。インストールするドライバのデ
モデル FSGUsb Sys USB I/F SSGUsb Sys USB I/F SSGUsb Sys USB I/F	
Paddebaays dab ur	



12. ハードウェアのインストール画面が表示されるので、[続行]をクリックする。



13. ハードウェアの更新ウィザード完了画面が表示されたら、[完了]をクリックする。

ハードウェアの更新ウィザード	
	ハードウェアの更新ウィザードの完了
	次のハードウェアのソフトウェアのインストールが完了しました。
	FSGUsb3.Sys USB I/F
Andre	
	[完了] をクリックするとウィザードを開じます。
	く戻る(回) デオアノセル

○ご参考

更新対象ドライバ

通常版ドライバ	USB高速対応ドライバ
[FSGUsb.Sys USB I/F]	[FSGUsb3.Sys USB I/F]
[FSGUsb2.Sys USB I/F]	[FSGUsb3_64.Sys USB I/F]
[FSGUsb_64.Sys USB I/F]	