## 1.USB デバイスドライバの更新方法

Windows 32bit OS 使用時に、Windows64bit OS 用 USB デバイスドライバがインストー ルされた場合、コントロールソフトは正常に動作いたしません。下記手順に従って、USB デバイスドライバの更新を行ってください。

① USB デバイスドライバのインストールに失敗した場合。

新しいハードウェアの検出ウィザー	-F
	このハードウェアをインストールできません このハードウェアのインストール中に問題がありました H-Speed USB ASSP デバイスをインストール中にエラーが発生しました ドライバはこのプラットフォーム用ではありません。
	[売了]を対ったするとちィザードを開います。
	< 東辺部 <b>売7</b> キャンセル

- ② デスクトップ上の[マイコンピュータ]を右クリックします。
- ③ 表示されたメニューの[プロパティ]をクリックします。
- ④ システムのプロパティが表示されますので、[ハードウェア]タブをクリックします。

システムのプロパティ	?
全般 コンピュータも ハードウェア	細設定   システムの復元   自動更新   リモート
	システム: Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 使用者: E_NARITA 76494-OEM-0011903-00101
製造およびサポート元:	HP Intel(R) Pentium(R) M processor 1.70GHz 1.70 GHz, 992 MB RAM
invent	サポート情報(S) OK キャンセル 適用(A)

⑤ [デバイスマネージャ]をクリックします。

システムのプロ	1パティ 💽	
全般コンピ	21-タ名 ハードウェア 詳細設定 システムの復元 自動更新 リモート	_
-র্র্ট্যাপর ব	マネージャ デバイスマネージャは、コンピュータにインストールされているすべてのハード ウェア デバイスを表示します。デバイスマネージャを使って、各デバイスのプ ロパティを変更できます。 デバイスマネージャ(D)	
- 1571/1-	ドライバの署名を使うと、インストールされているドライバの Windows との互 換性を確認できます。ドライバ取得のために Windows Update へ接続する 方法を Windows Update を使って設定できます。 ドライバの署名(S) Windows Update(W)	
- /\- Fウェ)	ア ブロファイル ハードウェア ブロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格納 することができます。 ハードウェア ブロファイル(P)	
	OK キャンセル 適用(A	

⑥ [FSG USB Device] — [Hi-Speed USB ASSP]を右クリックし、[ドライバの更新]をクリックします。



⑦ [一覧又は特定の場所からインストールする]を選択し、[次へ]をクリックします。



⑧ [検索しないで、インストールするドライバを選択する]を選択し、[次へ]をクリックします。

ハードウェアの更新ウィザード
検索とインストールのオブションを選んでください。
○ 次の場所で構造のドライバを検索する/S) 下のチェック ポックスを使って、リムーバブル メディアやローカル バスのら検索できます。検索された最適のドラ イバがインストールされます。
<ul> <li>□リレー/ゼルメディア じヨッピー、CD-ROM など) を検索((g)</li> <li>○かの規則を含める(Q)</li> <li>○(YMM)00WS#system22</li> </ul>
・酸素にないで、インストールするドラリバを運動する(10) ・雪からドライバを運転するには、このオブションを運びます。運転されたドライバは、バードウェアに構造のから いは要決ません。
(原記録) 次へ(図) キャンセル

⑨ [すべてのデバイスを表示]を選択し、[次へ]をクリックします。

0-80-2000時949-1	
パードウェアの推調	Ì
ハードウェアの種類を選択して「次へ」をクリックしてくきたい。	
	*
States 7/11 / 75/ Ano 7/11 / 75/ Stuttorh Radics	

⑩ [ディスク使用]をクリックします。

0-89-200889-64-8	
このハードウェアのためにインストールするデバイス!	F34/38@86LT(880.
公式などまたは2世界の設計では多数     マスクロション     マスクロション     マスクロション     マートウェアを表示     マート     マート	LT DAVI \$29999LT088LV+0.2F-11\$8F51/10F CIESCV
17714 FSGUabSys USB 1/F FSGUabSys USB 1/F FSGUab2Sys USB 1/F	
▲ このドライバはデジタル著名されていません。 ドラロバの著名の意義な地由	<b>7</b> 42018₩90
	(展3日) (東3日) (東3日)

 [製造元のファイルのコピー元]を、[C:¥WINDOWS¥system32]フォルダを選択し、 [OK]をクリックします。

7098-	ディスクからインストール	
F	製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。	ОК (*+>>セル
	製造元のファイルのコピー元( <u>C</u> ): C¥WINDOWS¥system/32	参照(图)

① ①で指定したフォルダ内の FSG USB 機器のデバイスドライバの一覧が表示されます。
 [FSGUsb.Sys USB I/F]を選択し、[次へ]をクリックします。

n-89±20088949-8	
このハードウェアのためにインストールするデバイス ドライバネ深かし	rizzi.
	99670881、422トール#8月54790开
FEGUNDER KIE ME FEGUNDER VIE ME FEGUNDES v. LEB 1/F FEGUNDES v. LEB 1/F	
▲ このドライバはデジタル署名されていません。 ドライバの署名の分割ないまた。	T+20189930
( 第5/8	ather all

(1) デバイスドライバのインストールが開始されます。途中で確認画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

ለተቸታ፤	アのインストール
⚠	このハードウェア: FSGUsb.Sys USB I/F
	を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との 互換性を検証する Windows ロゴ テストに合格していません。 にのテストが重要である理由)
	インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたり、システム が不安定になるなど、重大な障害を引き起こす更因となる可能性があり ます。今すインストールを中断し、Windows ロゴテストに合格したソフ トウェアが入手可能かどうか、ハードウェア ペンダーに確認されることを、 Microsoft は強くお勧めします。
	続行(2) シストールの停止(2)

④ デバイスドライバのインストール完了です。



15 デバイスマネージャから、[FSGUsb.Sys USB I/F]が存在することを確認してください。

