

DEVICE LIST

| | | |
|---------|-------|------------|
| AF9724 | GANG | PROGRAMMER |
| AF9725 | GANG | PROGRAMMER |
| AF9711 | FLASH | PROGRAMMER |
| AG9730 | GANG | PROGRAMMER |
| AG9730B | GANG | PROGRAMMER |
| AG9730C | GANG | PROGRAMMER |
| AG9731 | GANG | PROGRAMMER |
| AG9740 | GANG | PROGRAMMER |
| AG9740S | GANG | PROGRAMMER |

TOA ELECTRONICS, Inc.
Flash Support Group Company

10 / 13 / 2017

| デバイスメーカー (Device Maker) | デバイス名 (Device Name) | プログラマ名 (Programmer) | アダプタ名 (Adapter) | ユニット名 (Socket Unit) | 対応Ver. (Versions) | タイプコード (Type Code) | パッケージ (Package) | オート 設定 (Auto Setting) | 備考(和文) (Notes(Japanese)) | 備考(英文) (Notes(English)) |
|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|---|---|
| FUJITSU | MB91F526BSCPMC1 | AF9724/25/11 | TRF029-91F526BWPCMC1(CS) | AF9851A | 01.83 | 9121F | 64LQFP | - | LCD表示: MB91F526B セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 70002,70003h] リリースで解除可能です。 | LCD display: MB91F526B There is a Security function. [Security Area 70002,70003h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB91F526FSCPMC | AF9724/25/11 | TRF029-91F524FWPCMC | AF9851A | 02.36 | 91245 | 100LQFP | - | LCD表示: MB91F526F セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 70002,70003h] リリースで解除可能です。 | LCD display: MB91F526F There is a Security function. [Security Area 70002,70003h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB91F575BPMC | AF9724/25/11 | TRF029-91F577BHSPMC | AF9851A | 02.07 | 172DD | 144LQFP | - | LCD表示: MB91F575B セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 70002,70003h] リリースで解除可能です。 | LCD display: MB91F575B There is a Security function. [Security Area 70002,70003h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB91F575BPMC | AF9724/25/11 | TRF029-91F570(CS)-A | AF9851A | 02.07 | 172DD | 144LQFP | - | LCD表示: MB91F575B セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 70002,70003h] リリースで解除可能です。 | LCD display: MB91F575B There is a Security function. [Security Area 70002,70003h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB91F575BPMC1 | AF9724/25/11 | TRF029-91F570-A | AF9851A | 02.07 | 172DD | 144LQFP | - | LCD表示: MB91F575B セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 70002,70003h] リリースで解除可能です。 | LCD display: MB91F575B There is a Security function. [Security Area 70002,70003h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB91F577BPMC | AF9724/25/11 | TRF029-91F577BHSPMC | AF9851A | 02.07 | 172DC | 144LQFP | - | LCD表示: MB91F577B セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 70002,70003h] リリースで解除可能です。 | LCD display: MB91F577B There is a Security function. [Security Area 70002,70003h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB91F577BPMC | AF9724/25/11 | TRF029-91F570(CS)-A | AF9851A | 02.07 | 172DC | 144LQFP | - | LCD表示: MB91F577B セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 70002,70003h] リリースで解除可能です。 | LCD display: MB91F577B There is a Security function. [Security Area 70002,70003h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB91F577BPMC1 | AF9724/25/11 | TRF029-91F570-A | AF9851A | 02.07 | 172DC | 144LQFP | - | LCD表示: MB91F577B セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 70002,70003h] リリースで解除可能です。 | LCD display: MB91F577B There is a Security function. [Security Area 70002,70003h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB91F579CHSPMC | AF9724/25/11 | TRF029-91F579BHSPMC | AF9851A | 02.07 | 91227 | 144LQFP | - | LCD表示: MB91F579 セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 70002,70003h] リリースで解除可能です。 | LCD display: MB91F579 There is a Security function. [Security Area 70002,70003h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB91F579CHSPMC | AF9724/25/11 | TRF029-91F570(CS)-A | AF9851A | 02.07 | 91227 | 144LQFP | - | LCD表示: MB91F579 セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 70002,70003h] リリースで解除可能です。 | LCD display: MB91F579 There is a Security function. [Security Area 70002,70003h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB91F579CHSPMC1 | AF9724/25/11 | TRF029-91F570-A | AF9851A | 02.09 | 91227 | 144LQFP | - | LCD表示: MB91F579 セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 70002,70003h] リリースで解除可能です。 | LCD display: MB91F579 There is a Security function. [Security Area 70002,70003h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB91F579CHSPMC1 | AF9724/25/11 | TRF029-91F579CHSPMC1(CS) | AF9851A | 02.43 | 91227 | 144LQFP | - | LCD表示: MB91F579 セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 70002,70003h] リリースで解除可能です。 | LCD display: MB91F579 There is a Security function. [Security Area 70002,70003h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB91F585BPMC | AF9724/25/11 | TRF029-91F580MPMC | AF9851A | 01.86 | 91229 | 100LQFP | - | セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 70002,70003h] リリースで解除可能です。 | There is a Security function. [Security Area 70002,70003h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB91F625 | AF9724/25/11 | TRF029-91F627 | AF9851A | 01.00 | 172C8 | 120LQFP | - | | |
| FUJITSU | MB91F627 | AF9724/25/11 | TRF029-91F627 | AF9851A | 01.00 | 1727A | 120LQFP | - | | |
| FUJITSU | MB95F203K | AF9724/25/11 | TRF039-95F202KP-SH | AF9851A | 01.00 | 172B7 | 24SDIP | - | | |
| FUJITSU | MB95F212K | AF9724/25/11 | TRF039-95F212KPH | AF9851A | 01.00 | 172AF | 8DIP | - | | |
| FUJITSU | MB95F213K | AF9724/25/11 | TRF039-95F212KPF | AF9851A | 01.00 | 172B7 | 8SOP | - | | |
| FUJITSU | MB95F214K | AF9724/25/11 | TRF039-95F212KPF | AF9851A | 01.00 | 172D3 | 8SOP | - | | |
| FUJITSU | MB95F222K | AF9724/25/11 | TRF039-95F223K | AF9851A | 01.00 | 172AF | 16SOP | - | | |
| FUJITSU | MB95F223K | AF9724/25/11 | TRF039-95F223K | AF9851A | 01.00 | 172B7 | 16SOP | - | | |
| FUJITSU | MB95F284K | AF9724/25/11 | TRF039-95F284KPF | AF9851A | 01.00 | 172D1 | 20SOP | - | | |
| FUJITSU | MB95F318BPMC | AF9724/25/11 | TRF059-95F318BPMC | AF9851A | 02.37 | 172D9 | 80LQFP | - | LCD表示: MB95F318E セキュリティ機能があります。 FFFC番地は"01"以外を設定してください。 "01"ではフタが掛かかります。 リリースで解除可能です。 | LCD display: MB95F318E There is a Security function. When FFCF house number is set to "01", protection is set. Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB95F652LPNF | AF9724/25/11 | TRF039-95F652LPNF | AF9851A | 01.54 | 91210 | 24SOP | - | LCD表示: MB95F652L セキュリティ機能があります。 FFFC番地は"01"以外を設定してください。 "01"ではフタが掛かかります。 リリースで解除可能です。 | LCD display: MB95F652L There is a Security function. When FFCF house number is set to "01", protection is set. Protecting can be released by CHIP ERASE. |
| FUJITSU | MB95F696KNPMC | AF9724/25/11 | TRF059-95F696KNPMC | AF9851A | 02.04 | 91235 | 48LQFP | - | LCD表示: MB95F696K セキュリティ機能があります。 FFFC番地は"01"以外を設定してください。 "01"ではフタが掛かかります。 リリースで解除可能です。 | LCD display: MB95F696K There is a Security function. When FFCF house number is set to "01", protection is set. Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB96F338Rxx | AF9724/25/11 | TRF029-96F338 | AF9851A | 01.00 | 172AD | 144LQFP | - | | |
| FUJITSU | MB96F338Uxx | AF9724/25/11 | TRF029-96F338 | AF9851A | 01.00 | 172AD | 144LQFP | - | | |
| FUJITSU | MB96F338Yxx | AF9724/25/11 | TRF029-96F338 | AF9851A | 01.00 | 172AD | 144LQFP | - | | |
| FUJITSU | MB96F345 | AF9724/25/11 | TRF029-96F348 LQFP | AF9851A | 01.00 | 172D7 | 100LQFP | - | | |
| FUJITSU | MB96F348Axx | AF9724/25/11 | TRF029-96F348 LQFP | AF9851A | 01.00 | 172C1 | 100LQFP | - | | |
| FUJITSU | MB96F348Rxx | AF9724/25/11 | TRF029-96F348 LQFP | AF9851A | 01.00 | 172C1 | 100LQFP | - | | |
| FUJITSU | MB96F348Yxx | AF9724/25/11 | TRF029-96F348 LQFP | AF9851A | 01.00 | 172C1 | 100LQFP | - | | |
| FUJITSU | MB96F356Rxx | AF9724/25/11 | TRF029-96F356YSBPMC1 | AF9851A | 01.00 | 172BC | 64LQFP | - | | |
| FUJITSU | MB96F356Yxx | AF9724/25/11 | TRF029-96F356YSBPMC1 | AF9851A | 01.00 | 172BC | 64LQFP | - | | |
| FUJITSU | MB96F385RSB | AF9724/25/11 | TRF029-96F385RSB(CS) | AF9851A | 02.43 | 172CB | 120LQFP | - | LCD表示: MB96F385 | LCD display: MB96F385 |
| FUJITSU | MB96F386RSC | AF9724/25/11 | TRF029-96F386RSC(CS) | AF9851A | 02.43 | 172BD | 120LQFP | - | LCD表示: MB96F386 | LCD display: MB96F386 |
| FUJITSU | MB96F386RSCPMC | AF9724/25/11 | TRF029-96F386RSCPMC | AF9851A | 01.67 | 172BD | 120LQFP | - | LCD表示: MB96F386 | LCD display: MB96F386 |
| FUJITSU | MB96F612ABPMC | AF9724/25/11 | TRF029-96F615RAPMC(CS) | AF9851A | 01.51 | 91211 | 48LQFP | - | LCD表示: MB96F612 セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 1F0000-1F0011h] チップリリースで解除可能です。 | LCD display: MB96F612 There is a Security function. [Security Area 1F0000-1F0011h] Protecting can be released by CHIP ERASE. |
| FUJITSU | MB96F612ABPMC-GSE | AF9724/25/11 | TRF029-96F615RAPMC(CS)-A | AF9851A | 02.11 | 91219 | 48LQFP | - | LCD表示: MB96F612(Trf029-A) セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 1F0000-1F0011h] チップリリースで解除可能です。 | LCD display: MB96F612(Trf029-A) There is a Security function. [Security Area 1F0000-1F0011h] Protecting can be released by CHIP ERASE. |
| FUJITSU | MB96F613A | AF9724/25/11 | TRF029-96F615RAPMC(CS)-A | AF9851A | 02.06 | 91231 | 48LQFP | - | LCD表示: MB96F613 セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 1F0000-1F0011h] チップリリースで解除可能です。 | LCD display: MB96F613 There is a Security function. [Security Area 1F0000-1F0011h] Protecting can be released by CHIP ERASE. |
| FUJITSU | MB96F615RBPMC | AF9724/25/11 | TRF029-96F615RAPMC(CS)-A | AF9851A | 02.11 | 91223 | 48LQFP | - | LCD表示: MB96F615(Trf029-A) セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 1F0000-1F0011h] リリースで解除可能です。 | LCD display: MB96F615(Trf029-A) There is a Security function. [Security Area 1F0000-1F0011h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB96F615RBPMC | AF9724/25/11 | TRF029-96F615RAPMC(CS) | AF9851A | 01.82 | 172F6 | 48LQFP | - | LCD表示: MB96F615 セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 1F0000-1F0011h] リリースで解除可能です。 | LCD display: MB96F615 There is a Security function. [Security Area 1F0000-1F0011h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB96F625RBPMC1 | AF9724/25/11 | TRF029-96F625AAPMC1(CS)-A | AF9851A | 01.97 | 91223 | 64LQFP | - | LCD表示: MB96F625 セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: DF0000-DF0011h] リリースで解除可能です。 | LCD display: MB96F625 There is a Security function. [Security Area DF0000-DF0011h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB96F643ABPMC | AF9724/25/11 | TRF029-96F645RBPMC(CS) | AF9851A | 01.56 | 91215 | 100LQFP | - | LCD表示: MB96F643A/R セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 1F0000-1F0011h] チップリリースで解除可能です。 | LCD display: MB96F643A/R There is a Security function. [Security Area 1F0000-1F0011h] Protecting can be released by CHIP ERASE. |
| FUJITSU | MB96F643RBPMC | AF9724/25/11 | TRF029-96F645RBPMC(CS)-A | AF9851A | 02.01 | 91215 | 100LQFP | - | LCD表示: MB96F643A/R セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 1F0000-1F0011h] リリースで解除可能です。 (60秒以上掛かります) | LCD display: MB96F643A/R There is a Security function. [Security Area 1F0000-1F0011h] Protecting can be released by ERASE. (It takes 60 seconds or more.) |
| FUJITSU | MB96F646RBPMC | AF9724/25/11 | TRF029-96F645RBPMC(CS) | AF9851A | 01.96 | 172FF | 100LQFP | - | LCD表示: MB96F646 セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 1F0000-1F0011h] リリースで解除可能です。 (60秒以上掛かります) | LCD display: MB96F646 There is a Security function. [Security Area 1F0000-1F0011h] Protecting can be released by ERASE. (It takes 60 seconds or more.) |
| FUJITSU | MB96F673ABPMC1 | AF9724/25/11 | TRF029-96F673RBPMC1 | AF9851A | 02.15 | 172FE | 64LQFP | - | LCD表示: MB96F673 セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 1F0000-1F0011h] リリースで解除可能です。 | LCD display: MB96F673 There is a Security function. [Security Area 1F0000-1F0011h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB96F683ABPMC | AF9724/25/11 | TRF029-96F685AAPMC | AF9851A | 02.47 | 91215 | 80LQFP | - | LCD表示: MB96F683A セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 1F0000-1F0011h] チップリリースで解除可能です。 | LCD display: MB96F683A There is a Security function. [Security Area 1F0000-1F0011h] Protecting can be released by CHIP ERASE. |
| FUJITSU | MB96F646RAPMC | AF9724/25/11 | TRF029-96F646RAPMC | AF9851A | 02.09 | 172FF | 120LQFP | - | LCD表示: MB96F646 セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 1F0000-1F0011h] リリースで解除可能です。 | LCD display: MB96F646 There is a Security function. [Security Area 1F0000-1F0011h] Protecting can be released by ERASE. |
| FUJITSU | MB96F606RB | AF9724/25/11 | TRF029-96F606RAPMC | AF9851A | 01.51 | 172FF | 120LQFP | - | LCD表示: MB96F606 セキュリティ機能があります [セキュリティエリア: 1F0000-1F0011h] チップリリースで解除可能です。 (60秒以上掛かります) | LCD display: MB96F606 There is a Security function. [Security Area 1F0000-1F0011h] Protecting can be released by CHIP ERASE. (It takes 60 seconds or more.) |
| FUJITSU | MB9AF111KPMC | AF9724/25/11 | TRF039-9AF311KPMC | AF9851A | 01.31 | 172FD | 48LQFP | - | LCD表示: MB9AF111K | LCD display: MB9AF111K |

Table with columns: デバイスメーカー (Device Maker), デバイス名 (Device Name), プログラム名 (Programmer), アダプタ名 (Adapter), ユニット名 (Socket Unit), 対応Ver. (Versions), タイプコード (Type Code), パッケージ (Package), オート設定 (Auto Setting), 備考(和文) (Notes(Japanese)), 備考(英文) (Notes(English)). Rows include various Renesas microcontrollers like HD64F7044F, HD64F7045F, etc.

